## 晶体普短波通用接收机

339型

差法流头法

章华人民共和国

### 序 言

当你在第一次使用本机时,请把该说明书仔细地阅读一番, 这样,对你在使用和维护时将得到不少的便利。

当接收机需要进行修理时,请看随机文件"技术说明书", 以便全面地掌握本机的修理技术。

# 日 录 履 历 书

-,	履历书使用填写说明······	1
=,	产品合格证明······	2
三、	性能检查记录(表 1 ) ·······	3
四、	使用方性能检查记录(表 2 )	6
五、	产品配套附件、工具和备件明细表(表3)	9
六、	工作时间统计(表 4 )	. 1
七、	品级鉴定记录(表 5 )1	2
八、	交接记录(表 6 )	3
	器材损坏情况记录(表7)1	
	故障和修理记录(表 8) ······1	
٠,	其它事项记录	17

### 使 用 手 册

第一章	概 述	
	第一节	总 论
	第二节	主要性能
第二章	使用说明	
	第一节	使用前准备
	第二节	面板布置及使用
	第三节	机器维护

履历书

#### 一、履历书使用填写说明:

- 1. 履历书是用来系统地记录产品出厂时的技术状况、使用过程中技术状况的变化、品级的鉴定、使用单位的交接、实际工作时间和修理情况的文件,是随机重要附件之一,故不得遗失。有关人员必须认真填写,主管人员应切实负责检查。如遇各项表格因填满不敷应用时,由主管单位以同等幅面的表格增添于本履历书之后,以供继续填写。
  - 2. 使用与填写:
  - 表 1 由生产厂在出厂检验时填写;
  - 表 2 由收货仓库在抽验时,或使用单位在使用前检验时,由检验人员填写;
- 表 3 "数量"项由生产厂决定。在交接或清点时,如遇"数量"不符时,由清点人在 "备注"项说明;
  - 表 4 由电台台长或其委托的人员于月终统计后填写;
- 表 5 在统一组织的装备技术大检查时,由检查人员负责填写,並作该机目前等级的正式凭证;
- 表 6 在电台移交时,于交接双方会同鉴定该机的技术情况后,由移交方负责填写,以 作为交接手续;
  - 表7在发生损坏事故后,由电台负责人填写;
  - 表 8 在进行整修后,由修理部门负责人或技师、技工填写。

#### 二、产品合格证明:

机号 78087 的机器,经检验产品配套完整,机械与电气性能均符合技术条件中的各项规定,可以交付使用。

生产厂代表 军检101

7.8年3月11日

序					<del></del>					狈	ıJ	ì	式		点		(N	ИΗ2	2)				
	测试项目	技	术	要	求	_	波	段		波.	段	=	波	段	四	波	段	Ŧ	波	段	六	波	没
号						1.5	2.2	3.0	3.0	4.3	5.5	5.5	7.4	9.5	9.5	12	15	15	18.5	22	22	26	30
1	灵 敏 度	话	一〜=  四〜 <i>j</i>	三波段 下波段	≪7μV ≪9μV	цb	ψı	Ý	W.	ç	צג	44	çı	Y	ķΨ	$\psi$	3-Ý	48	ųι	Y	凸	<u>J.</u>	5.5
	(S/N=10dB)	报	<b>≪3μ√</b>	7		ľ	1.3			1.3			13			. 3			, 3			,,7	
		6	衰减	6 dB≥	6 KHz		7									6·X						7	
		KHz	衰减6	0dB≪	18 KHz										! I	11.b							
		3	衰减	∂dB≽	3 KHz											Ų							
	选择性	KHz	衰减6	0dB≪	15 KHz											67							
2	延 律 注	1	衰减(	6 dB≥	1 KHz											1.3							
		KHz	衰减6	0dB≪	12 KHz					-						2.6							
		0.4	中心步	页率为	1000 Hz					_													
		KHz	衰减 6	6 dB≪	400 Hz																		
		一波阜	<b>Հ</b> ≥92c	lB																			
3	像频抗拒比	二波頁	<b>没≥80d</b>	lB																			
		三波县	二波段≥80dB 三波段≥66dB																				

续表 1

序							狈	j	ì	式		点		(N	1H2	;)				
	测试项目	技 术 要 求	_	·波耳	没	=	波.	段	Ξ	波	段	יים	波.	段	$\mathcal{F}_{\mathbf{i}}$	波、	段	六	波.	段
号			1.5	2.2	3.0	3.0	4.3	5.5	5.5	7.4	9.5	9.5	12	15	15	18.5	22	22	26	30
		四波段≥60dB																		
3	像频抗拒比	五波段≥54dB																		
		六波段≥43dB																		
4	中频抗拒比	一~六波段≥100dB									,									
5	再 停 度	百分盘读数≤3格											45							
6	频率刻度误差	≪0.2%											<p. (<="" td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></p.>							
7	锁紧频移	≪300 Hz											<11×	)						
		自热频移≤4000 Hz																		
		强讯号输入(变化 60dB) ≤800 Hz																		
8	频率稳定度	频率温度系数 8×10 <sup>-5</sup> /℃																		
		直流电源电压变化 +10 % 时≤ 2 ×10-4																		
9	自动增益控制	输入10~10万μV输出变化 ≤14dB											46							

续 表 1

序							狈	j	ì	犬		点		(N	1H2	z)				$\neg$
	测试项目	技术要求		波	没	_	波	段	=	波	段	pτ	波	段	五	波.	段	六	波	段
号			1.5	2.2	3.0	3.0	4.3	5.5	5.5	7.4	9.5	9.5	12	15	15	18.5	22	22	26	30
		射频增益控制≥40dB																		
10	人工增益控制	中频增益控制≥50dB																		
		低频增益控制≥50dB										/								
11	频率特性	音频从300~3000 Hz 变化≤ 8 dB											4							
12	非线性失真	输出为200mW时≤10%											趴							
13	不失真输出 功 率	输出为600Ω负载,失真 为10%时≥200mW			-								ns <sup>r</sup>	þ						
14	拍频调节范围	≥± 5 KHż											U							
15	阻塞频带	3V干扰电压时≤± 4%																		
16	交 叉 调 制	€30%											_1	\						
		电源电压在+10%时在任何频率点											X							
17	工作稳定性	上都应无自激或寄生振荡。																		
11/	工作怎处性	电源电压为 12 V ±5%,输入讯号 为 500μV时,在任何频率点上都应 无自激或寄生振荡。																		

序										狈	J	ì	式		点		(N	1H:	z)				
	测试项目	技	术	要	求		波	段	_	波.	段	=	.波	段	四	波	段	=	波	段	六	波	段
号						1.5	2.2	3.0	3.0	4.3	5.5	5.5	7.4	9.5	9.5	12	15	15	18.5	22	22	26	30
1	灵敏度	话			≪7μV ≪9μV																		
	(S/N=10dB)	报	<b> </b> ≪3μV	J									ļ										
		6	衰减	6 dB≥	6 KHz																		
	ļ	KHz	衰减6	0dB≪	18 KHz																		
		3	衰减	6 dB≥	3 KHz																		
2	选择性	KHz	衰减6	0dB≤	15 KHz																		
4	<b>选择压</b>	1	衰减	6 <b>d</b> B≥	1 KHz																		
	ľ	KHz	衰减6	0 <b>d</b> B≪	12 <b>KHz</b>																		
		0.4	中心舞	页率为	1000 Hz																		
		KHz	衰减	6 dB≤	400 Hz																		
		一波	没≫920	łВ																			
3	像频抗拒比	二波月	及≥800	1B																			
		三波	没≫66ი	łВ																			

续表 2

序							狈	J	ì	式		点		(N	1H2	z)				
	测试项目	技 术 要 求	-	·波	段		.波.	段	Ξ	波.		à.		段	五	波	段	六	波.	段
号			1.5	2.2	3.0	3.0	4.3	5.5	5.5	7.4	9.5	9.5	12	15	15	18.5	22	22	26	30
		四波段≥60dB																		
3	像频抗拒比	五波段≥54dB																		
		六波段≥43dB																		
4	中频抗拒比	一~六波段≥100dB																		
5	再 停 度	百分盘读数≤3格																		
6	频率刻度误差	€0.2%																		
7	锁紧频移	≪300 Hz																		
		自热频移≤4000 Hz																		
		强讯号输入(变化 60dB) ≪800 Hz																		
8	频率稳定度	频率温度系数 8×10 <sup>-5</sup> /℃																		
		直流电源电压变化 <sup>+10</sup> % 时≪ 2 ×10 <sup>-4</sup>																		
9	自动增益控制	输入10~10万μV输出变化 ≤14dB																		

续表 2

序							测	]	ì	式		点		(N	1H2	z)				
	测试项目	技术要求	_	波↓	段	_	.波	段	Ξ	波	段	pτ	波.	段	H	波.	段	六	波.	段
号			1.5	2.2	3.0	3.0	4.3	5.5	5.5	7.4	9.5	9.5	12	15	15	18.5	22	22	26	30
		射频增益控制≥40dB																		
10	人工增益控制	中频增益控制≥50dB																		
		低频增益控制≥50dB																		
11	频率特性	音频从300~3000 Hz 变化≤ 8 dB																		
12	非线性失真	输出为200mW时≤10%																		
13	不失真输出 功 率	输出为600Ω负载,失真 为10%时≥200mW																		
14	拍频调节范围	≥± 5 KHz																		
15	阻塞频带	3V干扰电压时≤± 4%																		
16	交叉调制	€30%																		
		电源电压在+10%时在任何频率点																		
17	工作稳定性	上都应无自激或寄生振荡。							_	_		-				-				-
		电源电压为 12 V ±5%,输入讯号为500μV时,在任何频率点上都应无自激或寄生振荡。																		

#### 五、产品配套附件、工具和备件明细表

序号	名	称	数量	备	注
_	文 件				
	1. 技术说明书		1本		
	2. 维护说明书		1本		
=	 附 <b>件</b>	,			
	1. 20M斜天线(包括	绕线板及拉线绝缘子)	1根		
	2. 600Ω 耳机(直流	福抗 65Ω)	2付		
	3. 电池盒(不附电池	也)	2 只		
	4. 交流换能器		1台		
	5. 天线匹配器		1只		
	6. 背袋		1只		
	7. 背包		1 只		
=	维修专用工具				
	1. 维修电缆		1根		
	2. 接插板		1块		
	3. 专用螺刀及套筒		3 套	金属一套,塑	型料大小各一套

续 表 3

序 号	名	称	数量	备	注
四	备件				
İ	1. 照明灯(3 V 0.2)	A )	5 只		
	2. 保险丝(0.3A)		10根		
	3. 磁 芯		4 根		
	4. 接触组		1 套	2 块	
	5. 3 D K 2 B	(绿)	2		
	6. 2 G 711 A		2		
ļ	7. 3 D G 6 D		4	黄、绿色点	i 各 2 只
	8. 3 D G 6 D	(白)	1		
	9. 3 A X 31 E		1		
ļ	10. 3 A X 81 B		2		
İ	11. 3 A D 6 C		1		
ł	12. 2 A K 14		1		
	13. 2 A B 1 A		1		
i	14. 2 C P 21		2		
	15. 2 C P 45		1		
	16. 2 C W 1		1		
	17. 2 C W12		1		
į	18. 2 C W H 或 2 C '	W 2 或 2 C W 16	1		
	19. 2 C W J 或 2 C Y	W18	1		•

六,工作时间统计

作数 表4 ΗX 使用人.... 单位 负责人. 用时 6 使小 作数 枡 HΚ 使用人..... 单位 负责人 用时 使小 作数 卅 ΗX 单 负责人. 使用人 用时 使小 刺 件 10 12 辫 湘 11 如 Щ 2 က 3 9 2  $\infty$ 6  $\overline{\phantom{a}}$ 4

表5	杂	!		贷 人				贷 人	٨
	ポ			单 负责	检查人			单位 负责人.	松査人
	췯			级品				级品	
	類			等级鉴定				等 级验定	
张]	Ш			和户	ш			হা	ш
品级鉴定记录	版			<b>斯</b>	_			展	
汲鉴	췯			ш	用			ш	田
	<b>₩</b>			挺	并			斑	中
计	卟	1		報				榖	
	性								

唳
ᄓ
捘
炎
<b>{</b>

ſ			:		<b>5-</b> 1		
	安	拉		安	乜		
表 6	按	唐		掖	掛		
	松	位		长	勻		
	級	掛	一人	級	細		#E
		件况	接收单位负责人		年迟		位负
	况	附青	校单	Ká	附情		接收单位负责人
	关	用草	松	栄	使 用总小时	·	鞍
×	器	使 用总小时		器	使总		
님	机、	級		机	级		
汝一		₩			鄉		
- 1	#	印	(责人	华	包		類
X	×	ПP	移交单位负责人	×	叩		移交单位负责人
?	掖	戡	 	按	盘		
	ഠ	Ш	殺	长	ш		粉

序号	电路元件代号	器材名称	损坏情形及原因	损坏时间	签名	更改或补充 日 期
	<del></del>					
-						
				~~~		

序号	送 日	修期	单编	据号	故	障	情	况	修	理	摘	要	修日	复期	修 :	里 人
							·									
								-	 							
								·····								
			,													
			A. B B.													

续 表 8

序号	送日	修期	单编	据号	故	障	情	况	修	理	摘	要	修日	复期	修签	里 人	
	****								 		·····						
									 								_
									 ··········								
									 								-

十一、其它事项记录:

## 使 用 手 册

#### 第一章概述

#### 第一节总论

本机为晶体管短波通用接收机。它适用于作固定或车载电台使用。並备有背袋,便于背负携带。能在 1.5 MHz~30 MHz 的频率范围内分六个波段连续收听调幅话、调幅报及等幅报。

本机可在-40℃~+50℃、相对湿度不大于80%的环境下使用。

本机采用超外差二次变频电路。全机分成高频、第一中频、第二中频、低频、电源、晶体 校准器、拍频振荡器和天线匹配器等八个部分组成。为了提高稳定性,第二本振采用晶体稳频 电路;为了提高抗阻塞能力,高频采用开关管及中功率管;为抑制干扰和提高选择性,采用共 集共发二级高频放大电路,中频电路中采用了三只陶瓷滤波器,供选择不同通带之用。

本机采用积木化立体结构, 体积小, 重量轻, 使用和维修都很方便。

机器体积为宽 340mm、深 264mm、高 176mm(高不包括避震器)。

重量: 约为 12Kg

本机电源为交、直流两种, 采用直流供电时, 共用 10 节 1.5V 1 号手电。 其中 8 节为整机电源, 2 节为照明电源。 采用交流供电时, 使用本机附有的交流换能器, 它适用于 220V/110V, 50Hz 单相交流电源。

#### 第二节 主要性能

#### 一、频率范围:

1.5 MHz~30 MHz 共分六个波段。

波 段		=	Ξ	四	五	六
频率范围	1.5~3	3∼5.5	5.5~9.5	9.5~15	15~22	22~30

#### 二、天线输入阻抗:

400Ω(不对称输入),使用附件天线匹配器时可使用对称天线。

三、通频带:

有四个不同带宽: 6 KHz, 3 KHz, 1 KHz, 0.4 KHz。

四、频率刻度误差:

≤0.2%(包括再定度在内)。校准后在校准点上≤0.1%,非校准点上≤0.15%。

五、晶体校准点:

在 1.5MHz 至 30 MHz 范围内, 每间隔 500 KHz 有一校准讯号。

六、拍频调节范围:

 $\geq \pm 5 \text{ KHz}$ 

七、匹配负载及输出功率:

匹配负载为600Ω(直流电阻为65Ω)耳机。输出功率应≥200mW(非线性失真为10%时)。

#### 第二章 使用说明

#### 第一节使用前准备

机器在使用之前首先应检查天线、地线是否接好, 耳机是否为600Ω(如果是其他阻抗,则声音将变坏)。使用交流换能器时,应检查使用之电压与换能器工作电压是否相符,否则将烧毁机件或工作不正常。

待一切正常后,将自动增益开关置于"关"位。打开电源开关,电表指示应为 12V (红色 区域中间),接收机即能正常工作。

#### 第二节 面板布置及使用

一、频率调谐旋钮:

轴上装有惯性轮, 供方便调谐接收频率所用。並带有百分度盘, 供记录频率读数用。

二、校准:

当需要校准频率时,旋出"校正"标记下的小黑罩,即可在"晶校"时,对频率刻度进行机械校准。

三、波段开关:

供选择所需频率用。並可在透镜中读出波段数及其频率范围。

四、工作种类(报、话)开关:

供选择不同工作状态之用。"话"位:供接收调幅话或调幅报;"报"位:供接收等幅报; "晶校"位:供校准本机频率刻度用。此时,天线输入端被短路,在外界有强干扰的情况下,为避免高电压进入机器,宜将开关置"晶校"位。

五、中频、射频增益:

在一般情况下,使"射频增益"开至最大,调节"中频增益",使输出最佳。在外界有较大的干扰时,可适当调节"射频增益",使讯号最好。当外来讯号有衰落现象时而接上"自动增益"时,中频、射频增益都应开到最大。

六、低频增益:

一般情况下开至最大。在接上自动增益时,应适当调节,使输出最佳。

七、带宽选择:

- 1. 6 KHz: 适用接收调幅话及调幅报。
- 2. 3 KHz: 适用接收调幅报及等幅报,能抑制外来干扰。
- 3. 1 KHz: 适用接收等幅报,对外来干扰及邻近电台干扰抑制较强,具有较高的选择性。
- 4. 0.4 KHz: 适用于噪声很强的情况下接收等幅报。

八、输入微调:

在使用不同天线或接收不同频率时,调节"输入微调",使天线回路与讯号谐振,使收听效果最佳。由于本机输入回路Q值较高,有良好的选择性,所以在使用本机时,一定要正确调节输入微调。

九、拍 频:

接收等幅报时, 先将旋钮置于"0"位, 在正确找到讯号后, 根据听觉, 调节音调较为悦耳为止。

十、自动增益:

当接收讯号衰落时,接上自动增益,以保持输出稳定。

十一、锁 紧:

在震动环境下,为保证可靠收听,调谐好后,旋动"锁紧"旋钮,将频率度盘锁定。锁紧 后,不自再动调谐旋钮。

十二、照明开关:

在外界亮度较暗时接上开关,使频率度盘得到照明。由于照明灯耗电较多,在使用干电池时,不宜长开。

十三、"电源"开关:

供控制整机及照明电源通、断用。

十四、保险丝座:

安放保险丝所用,规格为 0.3A。

十五、天地线接线柱:

在"十"处应接上天线;在"士"处应接上地线。

十六、耳机插座:

本机所配耳机为  $600\Omega$  (直流阻抗为  $65\Omega$ )。

#### 第三节 机器的维护

正确使用,加强维护,能延长机器寿命。因此,使用完毕后,应将机器擦拭干净,并将箱盖盖上。在擦拭透镜时要小心,用绒布轻轻地擦,以防透镜擦毛。

当受潮或雨淋后,应及时擦干,有条件时应将机器置于40℃~50℃的干燥环境中搁置几小时。

长期不使用,应将电池取出。当电池电压降至9.6V(红色区域)以下时,应及时更换。

装车时,天线输入端前应加保护措施,以防强讯号(几十伏)电压进入损坏机器。或者当发射机工作时,接收机必须将工作种类选择开关置于"晶校"位。